

Informacje i środki ostrożności dotyczące sprzętu elektrycznego
Instrukcję bezpieczeństwa należy przeczytać, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do stosowania w gabinetach kosmetycznych.
2. Należy używać prawidłowego źródła zasilania, które musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia czy nawet jego spalenia. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po zakończeniu pracy z urządzeniem.
3. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z serwisem w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do obudowy urządzenia,
 - b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
 - c) przewód zasilający został uszkodzony,
 - d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Nie rozbieraj urządzenia samodzielnie, w przypadku awarii urządzenia skorzystaj z autoryzowanego serwisu.
6. Nie dotykaj mokrymi rękami wtyczki zasilania.
7. Nie wkładaj urządzenia do wody, oraz używaj w bezpiecznym miejscu bez niebezpieczeństwa upadku urządzenia do zbiornika wody lub innej cieczy.
8. Podczas użytkowania urządzenia należy nosić okulary i ubranie ochronne.
9. Proszę nie utrzymywać działania urządzenia nieprzerwanie dłużej niż 600 minut.

Uwagi dotyczące sprzętu elektrycznego:

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady) nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po zakończeniu jego użytkowania. W związku z tym winien on być zbierany selektywnie. Właściwe postępowanie ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych efektów wpływających na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne. Dlatego też tak ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu odgrywają gospodarstwa domowe.